

MASZYNY ROLNICZE	N O R M A B R A N Z O W A	PN-66 1937-08
	Siewniki rządowe	
	Dno nastawne	
	Główne wymiary	Grupa kat. IV 93

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są główne wymiary dna nastawnego siewników rządowych z aparatami wysiewającymi typu kołowego.

2. Oznaczenie

DNO NASTAWNE BN-66/1937-08

3. Cechowanie. Na każdym dnie nastawnym, w miejscu oznaczonym na rysunku, należy umieścić trwałą i wyraźną cechę zawierającą co najmniej:

- a/ nazwę lub znak wytwórni,
- b/ znak "BN".

4. Główne wymiary w mm na str.2.

K O N I E C

Branżowy Centralny Ośrodek Normalizacyjny
Ustanowiona przez Dyrektora ZPCIMR dnia 26.03.1966 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji maszyn rolniczych od dnia 1.01.1967 r.

